Требования пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих аппаратов

К эксплуатации допускаются только исправные теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы промышленного (заводского) изготовления (за исключением печей).

Не допускается эксплуатация печей, конструкция которых не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов. Участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием эксплуатируемых теплогенерирующих аппаратов (печей), работающих на твердом виде топлива, должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается.

Минимальные расстояния от поверхностей теплогенерирующих аппаратов до горючих веществ и материалов должны соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них. При отсутствии данных значений в эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание горючих веществ и материалов.

При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов не допускается:

применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов;

осуществлять топку с открытыми дверцами;

отключать автоматические средства контроля за режимом их работы;

осуществлять топку без присмотра, если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них;

применять вид топлива, не предусмотренный эксплуатационной документацией на них;

дальнейшая работа при обнаружении неисправности.

Дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год.

При эксплуатации печей не допускается:

осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником;

их перекаливание;

размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;

осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

оставлять без присмотра топящиеся печи.

Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены.

Ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов).

Зола, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, печей, должны быть пролиты водой до их полного затухания.